
Manual de Instruções

Webcam Noturna CR-859

Creaty

1) Cuidados Básicos Necessários

- Leia esse manual antes de instalar ou operar esse aparelho.
- Este aparelho é um dispositivo elétrico, portanto perigoso se imerso em água ou qualquer outro líquido.
- Não deixe-o exposto a chuva.
- Use somente pano seco para limpeza do aparelho.
- Manuseio-o com cuidado, não deixe sofrer batidas e nem cair.
- Não use em lugares quentes. Temperatura máxima 40C.
- Mantenha longe de poeira e sujeira.
- Verifique se as conexões externas estão bem feitas para evitar problemas como centelhas, desgaste de conectores, etc.
- Qualquer reparo deverá ser feito por pessoas qualificadas

autorizadas pela Creaty

- Dúvidas quanto ao manuseio, instalação ou segurança deverão ser consultadas a Creaty através do nosso site.
- Desabilite o dispositivo USB antes de desconectar o cabo USB.
- Mantenha a lente limpa, use apenas pano seco.

2) Características

- Resolução 1,3 Mpixels
- Zoom Digital 4x.
- Microfone interno
- Suporta microfone externo
- Próprio para Monitor LCD ou mesa.

-
- Lente ajustável para melhor imagem
 - Sistema Operacional Windows 98 / 2000 / ME / XP / VISTA
 - 16 Efeitos Especiais disponíveis

3) Especificações

- Sensor de Imagem CMOS
- Resolução de Imagem 1600x1200 (máximo)
- Brilho, saturação de cor ajustáveis
- Qualidade RGB24 ou 1420
- Manual ou automático
- Ângulo visual 58 graus
- Conexão USB 2.0
- Foco de 4 cm mínimo

-
- Lente $f=6.0$ $F=2.0$
 - Relação 30 fps (máximo)

4) Sistema Mínimo Necessário

- CPU 1GHz
- Memória RAM 256MB
- Espaço no HD 10MB disponível
- Placa de vídeo 16 bit
- Placa de som PCI
- Monitor VGA
- Porta USB disponível

5) Instalação do Driver

- **Atenção! Primeiro instale o driver para depois conectar a Webcam.**
- Acesse o nosso site, baixe o driver de instalação e siga as etapas:
 1. Após baixar o driver do site, descompacte o arquivo.
 2. Abra a pasta salva e clique duas vezes no arquivo “setup.exe” para executá-lo. Lembre que a Webcam ainda não está conectada.
 3. Clique em “next” até finalizar a instalação.
 4. Agora, conecte a Webcam na porta USB do seu computador.
 5. Caso apareça a tela do assistente “Adicionar Hardware”, selecione a opção “Não, não agora” e clique em avançar até concluir.
Caso apareça uma tela com a opção continuar assim mesmo, clique nela, para prosseguir.
 6. Instalação concluída!

6) Acessando o Programa

Para acessar o programa de visualização da webcam basta ir em Iniciar > Programas > .0 PC Camera (SN9C201) > AMCap.

Com o programa aberto podemos:

- Configurar a imagem exibida:

Vá em "Options / Video Capture Filter".

- Configurar quantidades de quadros por segundo:

Vá em " Options/Video Capture Pin " o normal são 30 fps (frames por segundos), podendo configurar nessa opção também o tamanho do vídeo.

7) Problemas Comuns e Soluções

- Computador não reconhece a Webcam
Instale o driver de acordo com o manual
- Notebook não reconhece a Webcam
Reduza a aceleração de figura do cartão VGA
- A Webcam não funciona normalmente.
Reinicie o computador, reinstale o driver e conecte o cabo USB da Webcam. Caso permaneça, tente instalar em outro computador para confirmar onde está o problema.
- Imagem de baixa qualidade
Verifique os ajustes de brilho, foco, etc