

Manual de Instruções

Telefone USB TU-0151

Creaty

1) Cuidados Básicos Necessários

- Leia esse manual antes de instalar ou operar esse aparelho.
- Este aparelho é um dispositivo elétrico, portanto perigoso se imerso em água ou qualquer outro líquido. Caso acidentalmente isso aconteça, primeiro desconecte-o para somente depois retirá-lo da água.
- Mantenha esse aparelho seco e não use-o em lugares como, banheira, piscina, etc,
- Não deixe-o exposto a chuva.
- Use somente pano seco para limpeza do aparelho.
- Manuseio-o com cuidado, não deixe sofrer batidas e nem cair.
- Não use em lugares quentes. Temperatura máxima 40C.
- Mantenha longe de poeira e sujeira.

2) Características

- Teclas com as principais funções para Skype
- Compatível com Yahoo e MSN
- Tecla direta de acionamento do Skype
- Conexão USB 2.0
- Não necessita fonte externa
- Luz que indica chamada recebida
- 9 níveis de controle de volume

3) Sistema Mínimo Necessário

- Sistema Operacional XP, 2000, NT ou 2003
- CPU Pentium 166MHz
- Memória RAM 128MB
- Internet 100KBPS

4) Instalação

O Telefone USB TU-0151 é muito simples, basta conectar em uma porta USB do computador.. Para aproveitar mais do aparelho, instale o driver localizado no CD ou baixe diretamente do nosso site. Segue o procedimento de instalação do driver:

1. Descompacte o arquivo “SETUP”
2. Clique em SETUP.exe e execute o programa setup
3. Após instala o driver, aparecerá uma caixa de diálogo indicando o telefone USB controlará o seu skype e pedirá a sua permissão.
4. O skype tem que estar instalado para depois instalar o driver do aparelho.
5. Caso ainda não tenha o skype instalado, acesse www.skype.com
6. Conecte o Telefone USB TU-0151 ao computador

5) Operação

- **Receber Chamada**

Quando receber chamada tocará a campainha do telefone USB, você pode escolher, [YES] para aceitar ou [NO] para rejeitar.

- **Fazer Chamada (PC para PC)**

1. Quando quiser discar para fazer uma chamada dos números gravados, selecione [UP] ou [DOWN].
2. Tecele [YES] para confirmar e o número será discado.

- **Fazer Chamada (PC para Telefone Comum)**

1. Para essa função, você deverá adquirir créditos suficientes em companhias que prestam esse serviço, como por exemplo, a própria skype em seu site www.skype.com.
2. Tecele [OUT] e o número do telefone desejado.

- **Função MUTE**

1. Tecele [MUTE] para desabilitar o seu microfone.
2. Tecele [MUTE] para habilitar novamente.

- **Ajuste de Volume**

1. Durante a conversa, tecele [UP] ou [DOWN] e escolha o melhor nível entre 0 a 8.
2. Teclando [UP] por 2 segundos atinge-se o nível mais alto (8).
3. Teclando [DOWN] por 2 segundos atinge-se o nível mais baixo (0). Esse nível também é usado para silenciar a campainha.

- **Função Conferência**

1. Se durante uma conversa você receber uma outra chamada, tecele [NO] para rejeitar ou [YES] para aceitar, neste caso a primeira ficará em “espera”.
2. Para conferência, mantenha apertada a tecla [YES] por alguns segundos. Para terminar com a conferência, mantenha apertada a tecla [NO].
3. Se durante uma conversa quiser introduzir outro em conferência, tecele [PB], selecione o contato desejado que aparecerá na tela, tecele [YES] no aparelho, tecele “CONFIRM” na tela e a chamada inicial ficará em “espera”. Para inicia a conferência dos 3, tecele longo [YES]. Para desabilitar a conferência, tecele longo [NO]

- **Chamadas Memorizadas**

1. Com o telefone ativo, tecele [TAB] e aparecerá o histórico na tela.
2. Tecele [UP] ou [DOWN] para ver o histórico.
3. Tecele [YES] para discar o número memorizado.