

# MANUAL DO USUÁRIO

## Índice

1. Características.....	02
2. Instalando as pilhas.....	02
2.1. Instalando as pilhas no mouse.....	02
2.2. Instalando as pilhas no teclado.....	02
3. Conectando o receptor.....	03
3.1. Indicadores no receptor.....	03
3.2. Conectando o teclado.....	03
3.3. Conectando o mouse.....	03
4. Configurando o mouse e o teclado.....	04
5. Funções Multimídia.....	04
6. Resolvendo problemas comuns.....	06

Atenção: Para evitar problemas, leia o manual todo antes de instalar e operar o aparelho.

## **Características**

1. Função sem fio para ampliar a área de uso do aparelho.
2. 256 canais disponíveis para evitar interferências eletro-magnéticas.
3. Utiliza faixa de frequência de 27MHz.
4. Mouse Ótico de alta resolução.
5. Teclado com 110 teclas e 18 funções multimídia.
6. Teclas com desenho ergométrico.
7. Economia de energia inteligente. Não utiliza a rede elétrica.

## **Instalando as pilhas**

O teclado e o mouse sem fio utilizam 2 pilhas AAA cada.

### **Instalando as pilhas no mouse**

1. Abra o compartimento de pilha retirando a parte superior do mouse.
2. Insira as pilhas. Sempre confira a polaridade.
3. Insira a capa novamente. Certifique-se que a tampa está bem encaixada.

### **Instalando as pilhas no teclado**

1. Abra o compartimento de pilha na parte de baixo do teclado.
2. Insira as pilhas. Sempre confira a polaridade.
3. Feche o compartimento. A tampa deve estar encaixada.

## **Conectando o receptor**

O receptor é conectado ao computador através da porta USB.

### **Indicadores no receptor**

Existem quatro indicadores no receptor.

1. Conector: O indicador piscará quando o botão de conexão for pressionado. Quando o melhor canal de transmissão for encontrado, o indicador piscará mais rápido.
2. Num Lock: Indica que a função teclado numérico está ativa.
3. Caps lock: Indica que a função letra maiúscula está ativa.
4. Scroll lock: Indica que a função Scroll está ativa.

### **Conectando o teclado**

1. Posicione o teclado a mais ou menos 20cm do receptor.
2. Pressione o botão de conexão do receptor e segure-o. O botão de conexão está destacado como “IDSW”.
3. Sem soltar o botão de conexão do receptor, pressione o botão de conexão do teclado e segure, o indicador piscará mais rápido. O botão de conexão encontra-se acima do teclado numérico, ao lado do botão “Power”. Abaixo do botão de conexão está escrito “IDSW”. Caso este procedimento não funcione, certifique-se da pilha e repita o procedimento.

### **Conectando o mouse**

1. Posicione o mouse a 20cm do receptor.

2. Pressione o botão de conexão do receptor e segure-o. O botão de conexão está destacado como “IDSW”. É o mesmo botão no receptor para conectar o teclado e o mouse.
3. Sem soltar o botão de conexão do receptor, pressione o botão de conexão do mouse e segure, o indicador piscará mais rápido. O botão de conexão no mouse encontra-se na superfície inferior, próximo ao LED ótico. Caso este procedimento não funcione, certifique-se da pilha e repita o procedimento.

Atenção: Sempre que trocar a bateria do mouse ou do teclado, é necessário repetir este procedimento.

## **Configurando o Mouse e o Teclado**

Após instalar o receptor, o usuário está pronto para conectar o teclado e o mouse. Como este produto utiliza-se de tecnologia sem fio, o usuário ganha bastante liberdade de movimento para manuseio destes produtos.

Para maximizar a performance deste produto, mantenha o receptor afastado pelo menos 20cm de qualquer dispositivo de radiofrequência, computador, monitor, etc.

## **Funções Multimídia**

O teclado possui 18 funções multimídia. Todas essas funções são compatíveis com os Windows XP, 2000 e Vista. Para os sistemas operacionais mencionados não há necessidade de drivers especiais.

Home	Inicia o programa de navegação de Internet padrão.
Email	Inicia o programa de email padrão do computador.
Procura	Abre a função procura do programa de navegação na Internet.
Atualiza	Atualiza a página que está sendo navegada no momento
Volta	Volta para a página anterior.
Avança	Avança para a página mostrada. (A função Volta tem que usada antes)
Favoritos	Abre a função favoritos do programa de navegação na Internet.
Parar	Interrompe o processo de carregamento da página.
Sleep	Coloca o computador em estado de espera.
Play/Pause	Inicia/Pausa a reprodução de áudio do computador.
Stop	Interrompe a reprodução de áudio do computador.
BKW	Volta à faixa de áudio anterior
FWD	Avança para a próxima faixa de áudio.
V+	Aumenta o volume do áudio.
V-	Diminui o volume do áudio.
Meu computador	Abre a tela "Meu Computador"
Calculadora	Inicia a calculadora padrão do sistema operacional

## **Resolvendo problemas comuns**

### **Mouse ou teclado não funcionam após a instalação.**

- Repita o processo de instalação removendo qualquer objeto perto do receptor.
- Certifique-se que as pilhas estejam carregadas e na polaridade correta.
- Se o mouse ou teclado estiver numa superfície metálica, utilize um isolante entre a superfície e o produto.

### **Cursor não move corretamente**

- Mude a posição do receptor, é possível que o sinal não esteja sendo recebido pelo receptor. Certifique-se que não existam objetos interferindo, como antenas ou superfícies metálicas.

### **Caracteres digitados não são mostrados**

- Mude a posição do receptor, é possível que o sinal não esteja sendo recebido pelo receptor. Certifique-se que não existam objetos interferindo, como antenas ou superfícies metálicas.