

MANUAL DE INSTALAÇÃO
WEBCAM CREATY MODELO: CV – 1150
COM MICROFONE.

NÃO CONECTE A WEBCAM ANTES DE
SEGUIR OS PASSOS ABAIXO.

1. Insira o cd no driver (Caso não abra automaticamente, entre em Meu computador, e abra a unidade de cd. No caso de baixar o driver através do site, basta descompactá-lo para seguir os passos abaixo).
2. Deve aparecer uma tela com o ícone SETUP (Clique duas vezes para abrir).
3. Aparecerá uma tela com opções de linguagem, escolha Inglês (EUA).
4. Clique em Ok.
 - Irá aparecer uma barra carregando. Em seguida clique em NEXT, Novamente em NEXT, E mais uma vez na opção NEXT.

Caso apareça uma tela com a opção continuar assim mesmo, clique nela, para prosseguir.

Aguarde até que apareça uma tela com a opção finish. Ao aparecer clique nesta opção.

1. Agora conecte a webcam.
2. Aguarde o computador reconhecer o novo hardware.
3. Aparecerá a tela do assistente de instalação do Windows, siga-o de acordo com as instruções abaixo:
4. Clique em NÃO, NÃO AGORA, depois em AVANÇAR.

- Aparecerá uma lupa procurando os dados, e em seguida ocorrerá a transferência dos mesmos.
5. Na tela seguinte clique em CONCLUIR.
 6. Feito isso:
 7. Entre em INICIAR/ PROGRAMAS OU TODOS OS PROGRAMAS/ PC CAMERA BETA/ AMCAP.
 8. Caso apareça uma tela toda em branco, clique em OPTIONS/ e marque a opção PREVIEW.

Qualquer dúvida entre em contato com a nossa central de atendimento.

Creaty

Internet: www.creaty.com.br
Tel: 0800 725 0217 (Ligação gratuita)